

Notice d'utilisation de la télécommande infrarouge PICAXE (TVR10)

(réf. RAX-TV10)

1 – Mise en service

Insérer 2 piles AAA dans le logement au dos de la télécommande.

Avant utilisation, la télécommande doit être programmée avec le code de transmission « Sony » :



Appuyer simultanément sur « S » et sur « B » (« S » est situé au centre des flèches). La DEL située en haut à gauche doit s'allumer.



Appuyer sur « 0 ». La DEL doit clignoter.



Appuyer sur « 1 ». La DEL doit clignoter.



Appuyer sur « 3 ». La DEL doit s'éteindre.



Appuyer sur le bouton rouge de mise en service en haut à gauche.

Note : les boutons A, C, D, E, F et G permettent de configurer d'autres modes de fonctionnement.

Il est recommandé de systématiquement appuyer sur B avant d'utiliser la télécommande.

Si vous appuyez par erreur sur ces touches, en particulier les touches F et G qui sont proches des flèches, il faut revenir au mode de fonctionnement compatible Picaxe en appuyant sur la touche « B ».



2 – Code émis

Valeurs émises pour les commandes « infrain2 » et « irin »

| Touche | Code | Touche | Code | Touche | Code |
|---|------|---|------|---|------|
|  | 0 |  | 21 |  | 96 |
|  | 1 |  | 16 |  | 54 |
|  | 2 |  | 17 |  | 37 |
|  | 3 |  | 19 |  | 20 |
|  | 4 |  | 18 |  | 98 |
|  | 5 | | |  | 11 |
|  | 6 | | | | |
|  | 7 | | | | |
|  | 8 | | | | |
|  | 9 | | | | |

Lorsque l'on appuie sur une touche, la DEL en haut à gauche clignote et le code correspondant est émis par la télécommande.

