

# FICHE MATERIEL

## La perceuse sensitive

Arrêt  
d'URGENCE

Capot de  
protection



Réglage de  
la hauteur

Bouton  
marche

Bouton  
d'arrêt

### Au niveau de la sécurité :

- ✓ Attention aux cheveux longs.
- ✓ Attention aux vêtements flottants (manches larges, écharpe, ...)
- ✓ Utiliser correctement le capot de protection
- ✓ Prix : 230 €

Si un problème  
survient ou si un  
camarade est en  
détresse :

1 seul réflexe !

L'arrêt d'URGENCE

Merci de nettoyer la machine ainsi  
que l'espace de travail, après  
utilisation !!!