


Commande de l'afficheur directement en sortie de l'ULN.



1 en GND \Rightarrow 2500 bps.
2 en GND \Rightarrow liaison inversée.

Possibilité d'utiliser un - EDE 701/702/712 \Rightarrow Quartz 4MHz.
- Mic 702 \Rightarrow Quartz 20MHz.